



ELETRÔNICA
SENUN

Luminária de Emergência

LEP-05T

Manual de Instalação

1. Colocar a luminária de emergência em uma tomada 127V ou 220V;
2. Aguardar no mínimo 24 horas para o carregamento completo da bateria;
3. Realizar testes de funcionamento da luminária de emergência.

Nota: A bateria sai de fábrica descarregada e a luminária não funcionará imediatamente após sua instalação. É necessário aguardar o tempo de carregamento antes de efetuar quaisquer testes;

TERMO DE GARANTIA

Este produto possui 3 anos de garantia (a partir da data de compra) contra defeitos de fabricação e componentes utilizados em sua confecção. **A garantia não cobre: danos causados por erros de instalação, queima por sobretensão causada por variações na rede ou descargas atmosféricas (raios), infiltração de água, desgaste natural de baterias, queima de fusível, violação do circuito eletrônico, vandalismo e outras causas que gerem alteração da tensão.**

A garantia limita-se ao conserto ou substituição do produto (conforme avaliação exclusiva do departamento técnico) e não inclui custos de envio (ida e volta) e de instalação.

3 anos
GARANTIA



**Serviço de Atendimento Técnico
Grupo Senun**

Telefone: (11) 2669-8500

E-mail: sas@gruposenun.com.br

